Fiche technique

04/07/2007

Nicols – Laboratoire

Anti-moustiques

Code produit : 503795 - 503796

Composition :

Parfum
Esbiothrine 1,75 %
Solvant

Caractéristiques physiques et chimiques :

Paramètres	Spécifications
Aspect	Liquide - incolore

Utilisation :

Produit diffuseur de vapeur
Insecticide à usage domestique contre les moustiques
Compatible uniquement avec le diffuseur Anti-moustique Nicols

Etiquetage :

N : Dangereux pour l'environnement

- Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- Contient: Geraniol, Limonene, Citronellol. Peut déclencher une réaction allergique.
- Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi.
- Ne pas utiliser dans un espace confiné.
- Ne pas couvrir l'appareil, ne pas le placer derrière des rideaux.
- Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides ou des instruments métalliques.
- Utiliser et conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Utiliser et conserver l'appareil en position verticale
- Conserver l'emballage.
- Après usage, toujours débrancher l'appareil.
- Remplacer la recharge uniquement lorsque l'appareil est débranché.
- Jeter les recharges après utilisation.
- Se laver les mains après manipulation.
- Pour nettoyer l'appareil, ne pas utiliser d'eau, mais un chiffon sec.
- Retirer ou couvrir les terrariums, les aquariums et les cages et couper l'alimentation des pompes pendant la mise en service du produit.
- Ne pas appliquer dans des locaux trop petits ou difficiles à aérer. Ne peut être utilisé dans les locaux où séjournent des enfants de moins de 2 ans
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées.
- L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.
- Le symbole sur le diffuseur représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil doit être déposé à un point de collecte des déchets électriques pour son recyclage et non jeté avec les déchets domestiques normaux.

Mode d'emploi:

Ne pas utiliser simultanément une recharge liquide et une recharge tablette.
Dévisser le bouchon de la recharge.
Insérer et visser la recharge dans le diffuseur jusqu'à ce qu'elle tourne dans le vide : la sécurité enfants est enclenchée.
Brancher le diffuseur en position verticale grâce à la prise pivotante sur une prise murale de 220V. L'action du diffuseur commence environ 15 minutes après son branchement.
Lorsque la recharge est vide, débrancher le diffuseur, désenclencher la sécurité enfants en appuyant sur le fond de la recharge et en la dévissant simultanément.
Insérer une nouvelle recharge.